

INSTRUCTIONS D'APPAIRAGE POUR MACHINE A BROUILLARD M.V.S. LE MAITRE en VERSION W-DMX® avec bouton d'appairage fugitif à diode LED témoin intégrée

Lors de la mise sous tension :

CAS N° 1, M.V.S. avec diode fixe au centre du bouton fugitif d'appairage :

La diode située au centre de ce poussoir fugitif est allumée en fixe initialement à la mise sous tension de la M.V.S. :

- Elle est déjà en mode « linked », donc elle a déjà été appairée auparavant à un transmetteur W-DMX®.
- Le transmetteur W-DMX® appairé avec cette machine est présent et à bonne portée.

CAS N° 2, M.V.S. avec diode clignotante (lentement) au centre du bouton fugitif d'appairage :

- Le transmetteur W-DMX® avec lequel la M.V.S. a été appairée n'est pas présent ou pas sous tension.

CAS N° 3, M.V.S. avec diode éteinte au centre du bouton fugitif d'appairage :

- Cette M.V.S. n'a jamais été appairée, ou bien le précédent utilisateur a retiré tout appairage.

INSTRUCTIONS D'APPAIRAGE :

Vérifiez que tous les transmetteurs W-DMX® aux environs sont éteints (hors tension).

a/ Appuyez sur le bouton fugitif situé sur la **M.V.S.** durant **PLUS** de 5 secondes pour la mettre en mode « unlinked », pour vous assurer que l'appairage sera bien fait sur le bon transmetteur.

>>> *La diode s'éteint.*

b/ Appuyez sur le bouton d'appairage sur le **transmetteur** durant **MOINS** de 2 s.

>>> *Les diodes côté M.V.S. ET côté transmetteur se mettent à clignoter rapidement durant 5 à 10 secondes*

>>> *La diode au centre du bouton d'appairage sur la M.V.S. devient fixe*

>>> *La diode sur l'émetteur W-DMX® ou la W-Remote® devient fixe*

Tous droits réservés. © NEW SOLUTIONS DISTRIBUTION 2015.